



#### PACKAGE CONTENTS:

- GRiP
- Screen Protector
- Cleaning Cloth
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card



**GRiP**  
ISOUND-4562

#### How to Insert the iPad into the GRiP:

1. Hold the GRiP so the logo located on the back is right side up.
2. Hold the iPad in a horizontal position with the Home Button on the right side.
3. Slide the top of the iPad into the top of the GRiP.
4. Push the bottom of the iPad into the GRiP until it snaps into place.

#### How to Use the Middle Stand on the Back of the GRiP:

1. Use the rectangular pull tab to pull out the long center stand.
2. Push in the middle flap of the stand so it clicks in with the peg.
3. Now you can orient the iPad in vertical or horizontal modes to view the internet, watch movies or listen to music.

#### How to Use the Top Stand on the Back of the GRiP:

1. Simply flip out the stand all the way and place it on a table for an optimal typing angle.

#### How to Remove the iPad from the GRiP:

1. Pull out the middle stand to reveal a circular hole.
2. Pull down on the bottom latch located on the bottom of the GRiP.
3. Push through the circular hole located on the back of the GRiP.



User's Guide



#### CONTENIDO DEL PAQUETE:

- GRiP
- Protector de pantalla
- Paño de limpieza
- Manual del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

#### Cómo Insertar el iPad en el GRiP:

1. Tome el GRiP para que el logo en la parte posterior se vea boca arriba.
2. Sostenga el iPad en posición horizontal con el botón de Inicio en la parte derecha.
3. Deslice la parte superior del iPad en la parte superior del GRiP.
4. Empuje la parte inferior del iPad en el GRiP hasta que encaje en su lugar.

#### Cómo Utilizar El Soporte Medio En La Parte Posterior Del GRiP:

1. Utilice la lengüeta rectangular para sacar el soporte central alargado.
2. Pulse en la solapa media del soporte de modo que encaje con la clavija.
3. Ahora usted puede orientar el iPad en los modos vertical u horizontal para ver Internet, ver películas o escuchar música.

#### Cómo Utilizar El Soporte Superior En La Parte Posterior Del GRiP:

1. Simplemente saque el soporte en su totalidad y coloquelo en una mesa para escribir un ángulo óptimo.

#### Cómo Quitar El Ipad Del GRiP:

1. Saque el soporte central para revelar un orificio circular.
2. Tire hacia abajo en la parte inferior del cierre en la parte inferior del GRiP.
3. Empuje a través del orificio circular situada en la parte posterior del GRiP.



#### CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- GRiP
- Protecteur d'écran
- Chiffon de nettoyage
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

#### Comment Insérer iPad Dans La GRiP:

1. Tenez la GRiP de manière que le logo situé sur le dos soit orienté vers le haut.
2. Tenez iPad dans une position horizontale avec le bouton Home sur le côté droit.
3. Faites glisser le haut d'iPad dans la partie supérieure de la GRiP.
4. Poussez la partie inférieure d'iPad dans la GRiP jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

#### Comment Utiliser Le Pied Central Situé Au Dos De La GRiP:

1. Utilisez la languette rectangulaire pour sortir le long pied central.
2. Appuyez sur la patte de fermeture du pied jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le taquet de fixation.
3. Maintenant, vous pouvez orienter iPad en mode vertical ou horizontal pour voir Internet, regarder des films ou écouter de la musique.

#### Comment Utiliser Le Pied D'en Haut Situé Au Dos De La GRiP:

1. Il suffit de retourner sur le pied à fond et de le placer sur une table pour obtenir un angle de frappe optimal.

#### Comment Retirer Ipad De La GRiP:

1. Tirez le pied central pour apparaître un trou circulaire.
2. Poussez vers le bas le loquet situé sur la partie inférieure de la GRiP.
3. Poussez dans le trou circulaire situé à l'arrière de la GRiP.